

TEPALO GAUDYKLIŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Ištuštinimo dažnis priklauso nuo į gaudytuvą siunčiamo užteršimo,.
Šis rezervuaras susideda iš 2 skyrių:

1) Dumblo gaudyklė:

Būtina atlikti 2 ištuštinimo operacijas:

- reguliarus tikrinimas pašalinus plūduriuojančias atliekas, tokias kaip buteliai, plastikai, kartoninės dėžutės...
- dumblo ištuštinimas 2 kartus per metus. Reikėtų ištuštinti, jei dumblo tūris siekia 70 % dumblo gaudyklės aukščio.

2) Tepalo skyrius:

Atsitiktinai nutekėjus, būtina kasmet ištuštinti.

Būtina atlikti 2 ištuštinimo operacijas:

- tepalo siurbimas, kai dangą pasiekia 10 cm storį
- Plūdės valymas: kamščio sandariklis bus kontroliuojamas ir prireikus pakeistas.

Techninės priežiūros operacijų metu bus atliekama vizualinė vidinės apsaugos kontrolė ir, jei reikia, atliekamo galimi pakeitimai.

Po kiekvieno ištuštinimo pripildykite rezervuarą vandens ir pakelkite plūdę (įsitikinkite, kad ji plūduriuoja).